

Разъяснения к пиктограммам

	<p>Проверка лестниц после поставки и перед каждым использованием, чтобы определить состояние и работоспособность всех составных частей. Визуальный контроль лестницы на повреждения и безопасное использование в начале каждого рабочего дня, в который она будет использована. Неиспользовать поврежденные лестницы.</p>
	<p>Лестница должна быть правильно установлена, например, под правильным углом, если это приставная лестница (около 1:4), перекладины и площадки должны находиться в горизонтальном положении, стремянка должна быть полностью раскрыта. Указание угла наклона у лестниц, который не очевиден из за конструкции лестницы.</p>
	<p>Все замыкающие части, если таковые имеются, должны быть перед использованием замкнуты.</p>
	<p>Лестница должна устанавливаться на ровной, горизонтальной и неподвижной поверхности.</p>
	<p>Приставная лестница должна прислоняться к плоской твердой поверхности и перед использованием зафиксирована, например, при помощи крепления или подходящего приспособления для обеспечения устойчивости.</p>
	<p>Лестница не в коем случае не должна устанавливаться или переустанавливаться сверху.</p>
	<p>Исключить опасность, исходящую от электрических производственных средств, например высоковольтных линий или других свободно пролегающих электрических производственных установок.</p>
	<p>При установке лестницы исключить опасность столкновений, например, с прохожими, транспортными средствами или дверями. Все двери (кроме запасных выходов) и окна в радиусе проводимых работ по возможности запереть.</p>
	<p>Лестница должна устанавливаться только на ножки, а не на перекладины или ступени. Подстройки под лестницы запрещены.</p>
	<p>Установка лестницы на скользкие поверхности (напр. лёд, гладкие или сильно загрязнённые поверхности) запрещена, если не приняты дополнительные меры по устранению скольжения и очистке загрязненных мест.</p>
	<p>Не превышать максимальную нагрузку, указанную производителем.</p>
	<p>Не перевешиваться. Пряжка ремня (центр живота) должна находиться между боковинами, а обе ступни на одной и той же перекладине/ступени.</p>
	<p>Не использовать приставную лестницу на большой высоте без дополнительных стабилизирующих средств, напр. крепления или использования подходящего приспособления, обеспечивающего дополнительную устойчивость.</p>
	<p>Не использовать свободностоящую лестницу для подъема на другие поверхности. Покидать лестницу с верхних ступеней запрещено.</p>
	<p>На самые верхние три ступени/перекладины приставной лестницы становиться запрещено.</p>

	На самые верхние две ступени/перекладины свободностоящей лестницы, не имеющей платформы или опорной поверхности для рук/колен, становиться запрещено.
	На самые верхние четыре ступени/перекладины свободностоящей лестницы с выдвинутой верхней частью становиться запрещено.
	Принять меры предосторожности во избежание использования лестницы детьми.
	Подъём осуществлять лицом к лестнице.
	При подъёме и спуске крепко держаться за лестницу.
	Не использовать лестницу в качестве помоста.
	Использование лестницы допускается только в подходящей обуви.
	Избегать чрезмерных боковых нагрузок, напр. при сверлении отверстий в кладке и бетоне.
	Проставные лестницы, используемые для подъёма на другие поверхности, должны устанавливаться минимум на 1 м выше места соприкосновения с последней.
	Переносимые при подъёме на лестницу предметы не должны быть громоздкими и тяжёлыми.
	Максимально допустимое количество пользователей на лестнице.
	Ознакомиться с инструкцией по применению.
	Полное раскрытие перед использованием.
	Приспособления для предотвращения непроизвольного раздвижения/складывания должны быть зафиксированы.
	Проверка ножек лестницы.
	Устанавливать лестницу в правильном направлении.

	Полное раскрытие перед использованием.
	Не становиться на последнюю ступень.
	Устанавливать на твердой поверхности.
	Устанавливать на ровной поверхности.
	Не нагужать, если верхняя площадка не правильно установлена.
	Монтаж траверсы.
	Минимальный нахлест при составных лестницах.
	Процесс установки раздвижной лестницы при использовании в качестве стремянки.
	
	Процесс установки составной лестницы при использовании в качестве стремянки.
	
	
	
	Не использовать параллельные лестницы без траверс в качестве стремянки.
	Шарниры должны регулярно смазываться.
	Максимальная нагрузка при использовании в качестве помоста.

	<p>В данном случае применения не становиться на самую верхнюю лестничную часть.</p>
	<p>Нагружать, если шарниры правильно зафиксированы.</p>
	
	<p>Одновременное использование двух удлинителей боковин запрещено.</p>
	<p>Параллельные лестницы использовать в качестве стремянки только с дополнительно установленной траверсой.</p>